

ガス(高速オーブン(電子レンジ

コンビネーション レンジ


21-864型

取扱説明書

ごあいさつ

このたびは、コンビネーションレンジをお 買い上げいただき、まことにありがとうご ざいました。

別添の保証書とともに、この「取扱説明書」を大切に保存してください。



もくじ

●特長とご使用のポイント	1
●各部のなまえ	2
●操作部のなまえとはたらき	3~4
●表示部のはたらき	5~6
●付属品のなまえと使いかた	7~8
●使える容器と使えない容器	7~8
●必ずお守りください	9~10
●時計合わせ	11
●予約時刻合わせ	12
●パンを焼くまえに	13
●ホームベーカリーを使うとき知っておきたいこ	2…14
●おまかせパンの作りかた	15~16
すぐはじめるとき	15
タイマー予約で焼くとき	16
●お好みパンの作りかた	17~18
●釜(パンケース)を使うときの注意	19
●炊飯・高速オーブン・コンビの使いかた	20~22
タイマー予約での炊飯	20
・高速オーブン・コンビの使いかた	21
(予熱あり・予熱なし・発酵)	
・高速オーブン調理のときの注意	
●電子レンジ・乾燥の使いかた	
・電子レンジ(強・弱・解凍)・乾燥(高・低)	
・電子レンジ調理のときの注意	24
●使用上の注意	·····25
●点検・手入れ	
●こんなときは故障ではありません	
●故障・異常の見分けかたと処置方法	28
●アフターサービスと保管	···•·29
(●仕様と外形寸法・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	30

撃大阪ガス

ご使用前に、必ずこの説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。 なお、ご不明な点があればお買い求めの販売店にお問い合わせください。

特長とご使用のポイント

こんな特長があります

ホームベーカリーがついて、食べた いときにこんがり


焼き上げます

水とパン材料を入れておくだけで「こね」から「焼き上げ」まで自動でおこなうホームベーカリー機能がつきました。タイマー予約で食べたい時刻にこんがり焼き上げます。



高速オーブンや電子レンジ加熱を組み合わせて多彩な調理方法が楽しめます

高速オープン加熱・電子レンジ 加熱・コンビ加熱を、単独や組 み合わせて使い、いろいろなオ ープン調理が楽しめます。



炊飯のタイマー予約ができるように なりました



食べたい時刻にタイマー予 約すれば、あつあつご飯が 食べられます。

乾燥機能がつき 調理の幅が広がりました

乾燥専用キーをつけ、魚の一夜干しからドライフル ーツ作りなど幅広く楽しめます。



5つの機能があります

高速オーブン-

ガスの強い火力を、やわらかい風で庫内全体にいきわたらせ、食品全体を包み込むようにして焼き上げます。

2段同時加熱ができ、一度にたくさん作れます。

ケーキやクッキー作りに

-電 子 レ ン ジ―

電波を利用して、食品の内部までスピーディに加 熱をします。

- あたため、下ごしらえに
- 生ものの解凍などに

-コ ン ビー

電子レンジで食品の内部を加熱 しながら、高速オープンでこん がり焼き上げます。

焼き豚やアップルパイなど の加熱時間が長くかかるも のに

-ホームベーカリー-

マイコンが温度をコントロールしながら「こね」から「焼き上げ」まで自動でおこないます。

いろいろな食パン作りに


乾 燥

高速オープンや電子レンジ加熱 を利用して、マイコンが温度を コントロールし、手軽に乾燥で きます。

- ●魚の一夜干しに
- ▶ドライフルーツ作りに

各部のなまえ

本 体



操作部のなまえとはたらき

[1]予約キー

パンの仕上がり時刻の予約

- 炊飯の炊き上がり時刻の予約
- ●このキーを押して「図のタイマーつまみをまわし予約時刻をセットします。
- ●予約のしかたは12ページをご らんください。

[2]電子レンジキー

③高速オーブンキー

4コンビキー

電子レンジ調理のセット

- 電子レンジ調理をすると きに使用します。
 - 一度押せば、強(500W)
 - 二度押せば、弱(200W)
 - 三度押せば、解凍(90W) に切り替わります。

高速オーブン調理のセット


- ●高速オープン調理をする ときに使用します。
- 炊飯をおこなうためのタイマー予約ができます。

コンビ調理のセット

■コンビ調理をするときに 使用します。

電子レンジと高速オーブ ンを同時に作動させて調 理するとき使用します.

調理コースキー ● 選んで押します ⇒ 押されたキーのランプが点灯しょす。



9時刻合わせキー

時計の時刻合わせ

- このキーを押して|図のタ イマーつまみをまわし、 セットします。
- くわしくは11ページをご らんください。

表示部

調理時間・現在時刻・ 予約時刻・エラー表示・ パン作りコース表示・ 温度 燃焼表示

- ●操作や調理に必要な表示をおこないます。
- ◆くわしくは5ページを ごらんください。

10予熱キー

高速オーブンの予熱

コンビの予熱

- ●高速オープン調理、コン ビ調理のときで予熱をす るときに使います。
- ③または[4]のキーを押したあとに、このキーを押します。

国のキー

時刻表示の呼び出し

同一メニューの繰り返し 調理時間のセット


- 調理中に押すと、時刻表示します。ホンスー度押すとタイマー
- もう一度押すとタイマー 表示にもどります。

ホームベーカリーのセット ●パン生地の「こね」~「焼き上げ」までを自動でおこなうときに使用します。 ●タイマー予約ができます。 ●タイマー予約ができます。 「バンミキサーのセット ときや焦げ色調節をするときに使用します。ときに使用します。一度押せば、高二度押せば、低に切り替わります。	5おまかせパンキー	⑥お好みパンキー	⑦乾燥キー
	パン生地の「こね」~「焼き上げ」までを自動でおこなうときに使用します。	●パンミキサーとして使う ときや焦げ色調節をする ときに使用します。	●別売りの乾燥網を使用して魚の一夜干しやドライフルーツなど、食品を乾燥するときに使用します。一度押せば、高二度押せば、低

8スタートキー

調理のスタート

- 調理キーを選び、正しくセットしてから押すと、調理をはしめます。
- ◆途中でドアーを開けて、でき 具合いを見たあと、再スター トするときにも押します。



[12]タイマーつまみ

調理時間のセット

タイマー予約時刻の セット

時刻合わせ

表示部を見ながら、まわして合わせます。

/ [13]イースト発酵調節つまみ

高速オーブンでのイース ト発酵温度調節

- ●イースト発酵温度を変更 したいときに使います。
- くわしくは21ページをご らんください。

回サーモつまみ

高速オーブン調理の温度 セット

- コンビ調理の温度セット
- ●表示部を見ながら合わせ ます。

15取り消しキー

キーの押しまちがいの取 り消し

調理中の停止

●押すとセットしていた調理コースが消え、調理を中止します。

表示部のはたらき

表示部には時間や器具の状態など、調理するうえで必要な情報が表示されます

- 時刻表示(例 午前10時30分のとき)
- ●現在時刻を12時間計で表示します。

(0:00~11:59まで)

午前・午後は、文字で表示します。 合わせかたは11ページをごらんください。 年前 10時 30分


- 加熱時間表示(例 高速オーブンで20分にセットしたとき)
- 加熱時間を表示します。加熱中は残り時間を表示します。
- 使用する機能によって最大設定時間が自動的に変ります。

機	高速	電子レンジ			コンビ	乾 燥		おまかせパン	+>+7.7.18>
能	オーブン	強	55	解凍	-1/-	高	高 低		お好みパン
最大設定時間	60分	30分	60分	30分	30分	4時間	4時間連続	2時間55分 { 3時間50分 室温によって自動 的に設定します。	〈こ ね〉50 分 〈発酵1〉4時間 〈ねかし〉60 分 〈発酵2〉4時間 〈焼 き〉60 分

《注意》設定できる最少時間は、機能の種類や設定時間の長さによって自動的に変ります。 例……高速オーブン

	30秒単位		1分单位	2分	単位	
(分	10 5)		40分	60分	連続

- 温度表示(例 高速オーブンで220℃にセットしたとき) 加熱時間は20分にセット
- ●設定温度を温度バーが点灯し表示します。 庫内温度の上昇とともに、棒グラフで実際の温度を表示します。 高速オーブンのときは、イースト発酵・120~250・300に設定できます。





- タイマー予約表示(例 現在時刻が午後8時48分のとき)
- ○マークがタイマー予約中であることを表示します。タイマー予約中は「時刻表示」になっています。

● エラー表示

● つぎのような場合、文字の点滅とアラームでエラーをお知らせします。

予約 あやまり 釜なし 高温

燃焼

点滅する文字			原 因	
予約	・あやる	まり	タイマー予約のしかたがまちがっている	
釜	な	し	釜(パンケース)がセットされていない	
高		温	庫内温度が高すぎる(40℃以上ある)[ホームベーカリー使用時の	りみ〕
燃		焼	ガスの元せん開け忘れなど、ガスに点火しなかった	

●コース表示

- パンづくりの進み具合いを、文字と棒グラフで表示します。
- お好みパンで時間を変更する箇所を表示します。



조사용と물にアラー소が鳴ります!

4種類のアラームがそれぞれの状態をお知らせします。

アラームの種類	状態の内容	アラームの種類
ピッ	操作部の各キーを操作したとき	. ל-
ピッ、ピッ ピッ、ピッ、ピッ	予熟が完了したとき	ピー、ピー

アラームの種類	状態の内容
Ľ-	● タイマー未セットの警告 ● 加熱完了のお知らせ
ピー、ピーピー	上記、エラー表示とともに鳴る

付属品のなまえと使いかた

付属品のなまえ	数量	高速 オーブン	電子 レンジ	コンビ	ホーム ベーカリー	乾 燥	使いかた
ターンテーブル台	1	0	0	0	X	0	● 庫内の底に正しくセットして使います。 セットしたとき、傾きや浮きのないようにします。● ホームペーカリーのときは取り外します。
ターンテーブル(丸皿)	1	0	0	0	X	0	●ターンテーブル台の上に置いて使います。 ●調理が始まると回転します。 ●調理後、引き出すときは、付属のホルダーをターンテーブルの中央にくい込ませ静かに引き出します。
クッキング皿(角皿)	2	0	X	X	X	×	● 陣内のたなに直接乗せて使います。 ● 調理後、引き出すときは、付属のホルダー をクッキング皿の中央部にくい込ませ静か に引き出します。

使える容器と使えない容器

◎は問題なく使用できる容器、○は条件つきで使用できる容器、×は使用できない容器を表わしています。

容器の種類	高速 オーブン	電子 レンジ	コンビ	説明及びご注意
耐熱性プラスチック容器 ポリプロピレンなど 家庭用品品質表示法 にもとづく耐熱温度 表示120℃以上のもの	X	0	X	● ふた付の密閉容器は、ふたの部分だけ耐熱性の低い場合があります。ご注意ください。 ●電子レンジにおいても高温になる料理(砂糖、バター、油を使う料理)には使用しないでください。
熱に弱いプラスチック容器 ●ポリエチレン・スチロ ール樹脂 ●フェノール・メラミ ン・ユリア樹脂など	X	X	X	●耐熱温度表示100℃以下のポリエチレン、スチロール樹脂等は溶けたり形がくずれたりします。また、フェノール、メラミン、ユリア樹脂製のものもこげたりひびが入ることがあります。
超耐熱性ガラス容器 ◆キャセロール ●パイレックス ●パイロセラムなど	0	0	0	●市販のパイレックスやパイロセラムは熱に強く最適です。ただし急冷に注意してください。
耐熱性のないガラス容器 ● カットグラス ● 強化ガラスなど	X	X	×	●耐熱性がないので使用できません。
陶磁器	0	0	0	●電子レンジのとき、内側に色給付けしてあるもの、ひび模様の入ったもの、金銀模様のあるものは器を傷めたり、スパークをおこすのでさけてください。また、急冷に注意してください。

付属品のなまえ	数量	高速 オーブン	電子 レンジ	コンビ	ホーム ベーカリー	乾	燥	使いかた
釜(パンケース)	1	×	×	×	0	>	<	付属の羽根を正 しくセットをし、 パン材料をし、 インは動内に トします。 ターンテーブル 台がきません。
丸網	1	0	X	X	X	>	<	ターンテーブル の上に乗せて使 います。
角網	2	0	X	×	X	>	<	クッキング皿の 上に乗せて使い ます。調理によっては直接たな に乗せて使うこ ともあります。



市販の調理用具(補助具)などは、使えるものと使えないものがあります。 この表を参考に容器を使用してください。

		・材質や耐熱温度がわからない容器はお使いにならないでください。			
容器の種類	高速 オーブン	電子 レンジ	コンビ	説明及びご注意	
金属容器	0	X	X	 ●高速オーブン料理によく使用されます。ただし、とってがプラスチックのものは使用できません。 ●コンピ調理では、ケーキ型は使用できます。 ●電子レンジやコンピのとき、編んだ金網や金串は金属との間でスパークをおこしますので使用しないでください。 	
ラップ	×	0	X	 ●電子レンジで高温になる料理(砂糖、バター、油を使う料理)には使用しないでください。ラップが溶けることがあります。 ● 高速オーブン料理やコンビ料理をおこなった直後、ラップを用いた料理での電子レンジ使用はさけてください。 ● 耐熱温度120℃以上のものをお使いください。 	
アルミホイル	0	0	0	●電子レンジのとき、電波を反射する性質により使用できませんが、調理上のテクニックとして部分的に使用できます。 ●高速オープン以外での使用は、アルミホイルが、ターンテーブルなど金属部分に触れないよう注意してください。	
漆器 ●重箱● おわんなど	X	X	X	●ぬりがはげたり、食品ににおいが移ったり、ひび割れ、変色などすることがあります。	
木・竹・紙製品 ● せいろ ● ざる ● ペーパータオル ● ナプキン	X	X	X	●長時間の加熱でこげることがあります。●とくに竹製品で、針金で結んであるものは、その部分に電波が集中してこけることがあります。	


必ずお守りください

使 用 前

●ガスの種類を 確かめて

本体下部とびらの内側には ってある銘板のガス以外で は使用しないでください。






●アースを取り付けて

- 万一の漏電による感電防止のため、アースを取り 付けてください。
- ●アースの取り付けは、お買い上げの販売店または 電気工事店に依頼してください。(有料)

アース棒を使用するとき

アース端子付 コンセントのとき



湿気や水の飛散がある場所に設置する場合は、必 ず第3種接地工事が必要です。 詳しくは販売店にお問い合わせください。


湿気のある場所

- ●食堂(うどん屋・そば屋 ●魚屋・八百屋さんの洗い さんなど)のかま場。
- 土間・コンクリート床の 場所。
- 酒・しょうゆなどの醸造 貯蔵所など。

水が飛散する場所

- 場など水を扱う場所。
- ●水滴が飛散する場所。
- ●地下室のように水が露出 したり結露する場所。
- ·:この場合は、漏電遮断器 の取り付けも必要です。





● 使用電源は

交流100V60Hz (ヘルツ)用です。

本体下とびらの内側には ってあるラベルに表示の 電源(電圧、周波数)とお 宅の電源が一致している か確かめてください。



●50Hz(ヘルツ)地区へかわられるときは、部品の交 換が必要です。(有料)

●ガス元せんの位置について

ガス元せんは、レンジ前面下とびらを開けたとこ ろにあります。位置を確かめておいてください。



●収納庫に燃えやすい物は 入れない

収納庫は器具の付属品を収納するためのものです から、ベンジン・油類、およびガスやアルコール を使用したスプレー式の殺虫剤など、燃えやすい ものは絶対に入れないでください。 火災や爆発の原因になります。





アース線は、水道管やガス管、電 話専用アース線へ絶対に取り付け ないでください。

使用場所


●可燃物のないところ



器具の上やまわりに可燃性 (カーテン・紙など)、引火 性(ペンジン・油など)のも のは置かないでください。

●換気のできるところ

お部屋の換気口(給気口・排気口)は常に確保し、ご使用のときは換気扇を回すなどして換気をしてください。



●テレビやラジオから離して

テレビやラジオの雑音や映像の乱れを防ぐため、 テレビ・ラジオなどから4m以上離してください。

アクシデント

「ガス漏れがおこったら



万一ガスが漏れたときは、換気扇などの電気スイッチの「入・切」や、マッチ・ライターの使用は絶対しないでください。 爆発事故を起こすことがあります。

使用中異常がおこったら

ご使用中にふだんと違った状態 になったときや、地震・火災な どの場合、すぐ使用を中止して ください。[故障・異常の見分け かたと処置方法] の頃をお読み



使用中

●器具本体をさわらない

使用中や使用後しばらく の間は、操作部・とって 以外はさわらないでください。

やけどのおそれがありま す。



器具の排気口は ふさがない




ふきんなどをのせてふ さぎますと、火災や故 障の原因になります。

使用後


●ガス元せんを閉じる

お使いにならないときは、ガス元 せんを必ず閉じてください。



時計合わせ (現在時刻を合わせないとタイマー予約はできません)

◎初めてお使いになるときは、まず時計合わせをしておきましょう。





(例) 現在時刻が午後10時35分のとき

まず、電源プラグをコンセントへ 差し込む

引 時刻合わせキーを押す



「時」の単位が点滅します

② タイマーつまみを回して「時」 を合わす

時計 1月第 月日: 年後 1月17 日日: 午前・午後を確かめましょ 「時」のみ点滅します

S 時刻合わせキーを押す



特計 午後 【二】時

♠ タイマーつまみを回して「分」 を合わす



時計 10時 コニダ

「分」のみ点滅します。

局 時刻合わせキーを押す



+後 1月 第 35分

「時計」が消え、「分」が点灯のままとなります


これで現在時刻合わせの完了です。母の操作をした時点で冒秒からスタートします。



どの手順でも約10秒間操作しなければ表示されている時刻が設定されます。 例えば2の手順でおいておくと午後10時00分に設定されます。

予約時刻合わせ 現在時刻を合わせていないと、

◎おまかせパン・お好みパン・高速オーブン(炊飯)すべての予約調理に共通です。





(例) 午前6時30分に 合わせるとき

予約時刻を確かめたいときは、

↑ 予約キーを押す



子的 午前 一门第二门分

今までの設定時間が表示され 「時」の単位が点滅します。

② タイマーつまみを回 して「時」を合わす

※変更しないときは8へ



(時)の表示のみ点滅します。

S 予約キーを押す



「分」の単位が点滅します。

公 タイマーつまみを回 して「分」を合わす

※変更しないときは6へ



「分」の表示のみが点滅します。

⑤ 予約キーを押す



予約 午前 5 時 30分

「分」が点灯のままとなります。

これで予約時刻合わせの完了です。10秒後か取り消しキーを押すと時計表示に変わります。



どの手順でも10秒間操作しなければ表示されている時刻が設定され、時計表示に変わります。


例えば2の手順でおいておくと午前6時20分に設定されます。

パンを焼くまえに

-パンの材料

小麦粉

タンパク質の多い 強力粉を使います



生地をふくらませる 生き物です

イーストの働きを コントロールします



空気を包むので、パンがふくれます。

水でこねると*グルテン、が形成されて



● 予備発酵の必要のない顆粒状 ドライイーストを使用します。



●生地を安定させ 味をひきしめます。

砂糖


油脂

脱脂粉乳

水

イーストの発酵を 助けます





用允用指 粉乳



パンに甘みをつけ、焼き上 がりの色づきをよくします。



●ショートニング、パター け、老化を防ぎます。

などパン生地の膨張を助・風味を増し、やわらかくきれい な焼き肌のパンに仕上げます。

材料の入れかた

- ①水を入れる
- ②ショートニング・砂糖・塩を入れる
- ③粉を静かに入れます
- ④粉の中央を、少しくぼませ脱脂粉 乳とイーストを入れます
 - ※材料は正確に計りましょう。
 - ※羽根を確実にセットしましょう。

④粉の中央を少しくぼませ、 脱脂粉乳とイーストを入れます。 ③粉を静かに ②ショートニング 山盛り入れます 砂糖・塩 羽根は下まで キッチリと (ii);k

食パンができるまで



グルテン膜をつくる ために、時間をかけ てこねます。



生地をねかせて約2倍 にふくらませます。

発酵1



きめをそろえる ためにガス抜き をします。



いたんだ生地を 回復させます。



ねかせている間に たまったガスを抜 いてきめをこまか くします。



生地をつくる仕上げ の発酵です。









焼き上がり以 後はいつでも 取り出せます。

風を送り、「あら熱」をとることで取 り出す時間がおくれても「こし折れ のない」状態を保ちます。

風

ホームベーカリーを使うとき知っておきたいこと

●室温により調理時間や運転方法が 自動的に変わります

(1)調理時間(時間表示)が変わる



室温によりそのとき最も良い調理時間(2時間55分~3時間50分の間)を器具が自動的に選び表示します。

(2)運転方法(スタート時の動きが変わる)

室温によりそのとき最も良い動きをします。

- ●こねが始まったら
 - ファンが回ります。
 - ・ガスに点火し「燃焼」ランプが点灯します。
 - ・約10秒後に「こね」が始まります。
- ●発酵やねかしの途中ときどき自動的にファンが回ってガスに点火します。

●庫内灯がつくのは「焼き」のときだけ



パンを作るときは「こね〜発酵」では消えています。これは庫内灯の熱を防ぐためです。パンミキサーとして使うときも同じです。

●排気口に風を当てないで下さい



排気口に窓からの風や、冷暖房の風が当たると発酵温度が*ズレ*で失敗する原因となります。

●きびしい暑さ、寒さに気を付けて



パンも生きものです。人間の心地よい温度が パンにも最適です。普通の室温は支障ありま せんが冷房のない夏の日中や、冷え込む冬の 朝でのタイマー予約では「ふくらみ」が少なか ったり「におい」が強くなることがあります。

● 焼き上がってもファンは回ります

バンの「あら熱」をとり「こし折れ」を防ぐため 焼き上がって(タイマー①表示)から20分間は 引続きファンが回ります。焼き上がってでき るだけ早く取り出してください。

●「高温」エラーは消えにくい



「高温」エラーは庫内が40℃以下まで冷めない と消えません。

パンを焼いたり高速オープンを使った後は冷めるまで1~2時間かかります。 パンを作るときは時間配分をうまくしてください。

●パンは作るたびに変わります



パンはイースト蘭という生物の活動でふくらみます。

室温のちがいで生地の温度が変わりイーストの活動が変わります。 材料のはかりかたの*パラツキ。や 鮮度がパンのかくらみに影響しま す。正確な計量で新鮮な材料を使 いましょう。


●「こね」のとき振動や音がします


バンづくりで「こね」はグルテンを作るためたいせつな動きです。強い力で生地づくりをしていますので器具が振動したり音がしますが 異常ではありません。

(「うどんこね」のときも同じです)

また、収納庫内の付属部品や上のドロップインコンロなどへ振動が伝わり、昔が発生するときは、部品の位置を調整して、音の発生を防いでください。

おまかせパンの作りかた(すぐはじめるとき)





材料を正しく入れた釜を 庫内に確実にセットする

- ①確実に歯車へ差し込む。
- ②静かに左に回して固定する。



1 おまかせパンキーを 押す



3時間35分

コース こね 発酵1 わかし 発酵2 焼き

(例) 3時間35分のとき そそのときの室温により自動的に調理時間を調節します。

② スタートキーを押す



□-ス ca 残り時間を表示します。

半パンの工程と進み具合いを順次表示します。

焼き上がり



- 引続き、あら熱取りのため20分間送 風運転をします。
- タイマーが □ になっておれば、お 好みのときに取り出してください。

a

庫内から釜を取り出し、 釜を逆さにして数回強く 振り、パンを取り出す




Fig. 7 5 5 5

ドアーを開ければ現在時刻を表示 します。



- 調理完了後、すぐは釜も高温になっていますので、必ず厚手のミトン・布きんで 釜を取り出してください。
- ●羽根がパンの中へついて外れたときは、パンを切る前にはしなどで取り出してく ださい。
- ●羽根が釜に残って、釜から外れないときは、釜にぬるま湯を入れて、しばらく放置してから外してください。むりやりとると釜が変形することがあります。

おまかせパンの作りかた(タイマー予約で焼くとき





(例)

午前6時30分に予約するとき

- 材料を正しく入れた釜を庫内に、正しくセットする
- 現在時刻が合っているか確かめる 変更するときは11ページをごらんください。
- ガス元せんを開ける
- **① おまかせパンキーを** 押す





7時間

コース こね 発酵1 ねかし 発酵2 焼き (例) 3時間15分のとき

小そのときの室温により自動的に調理時間を調節します。

② 予約キーを押す

予約時刻が合っているか確かめる。 変更するときは12ページをごらん ください。





予約時刻を表示します。

る スタートキーを押す

() マークが点灯したことを必ず 確認してください。







現在時刻を表示します。

焼き上がり



- ●引続き、あら熱取りのため20分間送風運転します。
- ●タイマーが 🗓 になっておれば、お好みのときに取り 出してください。
- 庫内から取り出した釜は逆さにして数回強く振りパン を取り出します。





- タイマーセット可能な時間は、調理に必要な時間~15時間です。ご希望の焼き上げ 時刻と現在時刻を確認してセットしてください。
- ●必ずガス元せんを開けておいてください。
- 材料の入れかた(13ページ)を必ずお守りください。 間違えるとパンができないことがあります。


お好みパンの作りかた

お好みパンは、「こね~焼き」までの5工程の時間を各々自由に設定することができます。

この機能を使ってつぎのように便利に使えます。

- パンミキサー…こねと発酵1だけを使ってパン生地づくり
- 2. 焦げ色調節……焼き時間だけを変えて食パンの焦げ色をお好みに


1. パンミキサーとしての使いかた



お好みパンの作りかた

材料を正しく入れた釜を確実に庫内にセットする

7 スタートキーを押す



〈生地の出来上がり〉



生地を取り出し、ガス抜き・ねかし・成形など目的に応じて使用します。



- パンミキサーとして「こね」られる壁は小麦粉500gまでです。
- 生地のでき上がり時刻をタイマー予約して使用することもできます。

2. 焦げ色調節のしかた

お好みパンの自動機能を利用して お好きな焦げ色をつけることができます。

17ページの要領で各工程につぎの時間をセットします。

こ ね………35分

発酵1……1時間00分 | 必ずこの時間をセットしてください。

ねかし………15分 | 違った時間では自動機能が働きません。

発酵2……1時間10分

焼き………お好みによって30分~40分の間を目安にしてセットします。

お好みの焦げ色で焼く方法

- おまかせパンキーのかわりにお好みパンキーを押してください。
- 焦げ色が変わること以外はおまかせパンと同じ働きをします。
- すぐ始めるときおよびタイマー予約で焼くときも同じです。

釜(パンケース)を使うときの注意

●クッキングブックのメニュー(パン・うどん)以外には使用しない

- ●釜やモーターの故障の原因になります。
- ●釜に固形物を入れない



金に^{*}キズ_{*}がついたり故 障の原因になります。


●釜の取り扱いはていねいに

●釜が変形すると羽根が こすれてテフロンがは がれたり音が出ます。



◆タイマー予約のときは材料の入れかたに注意


粉の中央を少しくぼませ、 脱脂粉乳とイーストを入れます。



- イースト・脱脂粉乳と水が触れないように注意してください。
- 材料を入れた釜を器具にセットするときも静かに取扱ってください。
- イースト・脱脂粉乳が水に触れるとパンがう まくできなかったり異臭の出ることがあります。

●クッキングブックの指定分量を 守る

●適当な計量はでき上りが悪くなったり器具の故障の原 囚となります。





計量スプーン もすり切りで 計って下さい。

金金を取り出すときは*やけど*に 注意して




- 焼き上がり直後は釜や庫内が熱くなっています。
 - 釜を回したとき、うでなどが庫内に触れない ように気をつけてください。
- ◆熱い釜は乾いた *ふきん、か *厚手のミトン、でしっかり持ってください。

●釜を洗うときにみがき粉や金属タワシを使わない


- 釜はテフロン加工になっています。みがき粉 や金属タワシでこすると、テフロン加工がは がれてしまいます。
- ●洗うときは中性洗剤をひたしたスポンジたわして洗ってください。
- ●洗ったあとは、乾いた布で十分水気をふき取ってください。

タイマー予約での炊飯





- 水加減を済ませた耐熱容器を庫内にセットする
- 現在時刻が合っているか確かめる変更するときは11ページをごらんください。
- ガス元せんを開ける
- 高速オーブンキーを押す



タイマーつまみを回して 炊飯量に合った時間をセットする



ご口分 ロロ物 120 150 200 250 300



2日分日移 120 150 200 250 300

4 予約キーを押す

予約時刻が合っているか確かめる。 変更するときは12ページをごらんください。



⑤ スタートキーを押す

()マークが点灯したことを必ず確認。



⑥ 炊き上がり




●15分間そのまま庫内で*むらし、てから取り出します。



- 炊き上がりは*むらし、時間は入っていません。必ず庫内で*むらし、をしてください。
- 予約時刻は°むらし、時間分だけ早めてセットしてください。
- ●容器は必ずパイレックス等の耐熱性容器を使ってください。
- 耐熱容器でも*つまみ、*とって、が樹脂のものは変形したりするので使えません。
- ●炊飯量によって炊飯時間が異なりますのでクッキングブックに記載の時間をセットしてく がさい。
- ●同じ使用方法で「高速オーブン調理」もできますがコールドスタートになりますので注意してください。

高速オーブン・コンビの使いかた Fstatu-statu





(イースト発酵の注意)

●庫内が熱いと、イースト菌がダメになるなど 、失敗の原因。となります。庫内が十分に冷えてからにしてください。



- ●イースト発酵調節つまみ でおこのみにより約±8
 - でおこのみにより約±8 ℃の調節ができます。+ 方向で高くなりー方向で 低くなります。
 - ●出荷時は中央で約35℃に 設定してあります。

(予熱時間のめやす)

目盛り	庫内温度	時	間
150	約150℃	2~	·3分
200	約200℃	3~	4分
250	約250℃	4~	·5分
300	約300℃	7~	8分

ガス高速オーブン・コンビの使いかた

高速オーブン調理のときの注意

●予熱が必要



ほとんどの調理は予熱が必要です。 クッキングブックを参照してください。

●使用中・使用直後は 水に注意

使用中や使用直後は、ドアーガラスに水がかかると割れることがありますので注意してください。



■調理中のドアーの開閉はひかえめに

調理中に何度もドアーを 開閉すると庫内の温度が 急激に下がり料理がうま くできません。



調理後のターンテーブルに 注意して

調理後の庫内や容器は高温になっています。 皿や網を引き出すときは、必ずホルダーをお 使いください。また、ふきんをお使いのとき は必ず乾いたものをお使いください。

●調理後はすぐに取り出す



でき上がった食品を長く 庫内に入れておくと風味 がそこなわれたり、余熱 でこげることがあります。


●陶磁器やターンテーブルは 急冷しない



陶磁器やターンテーブ ルを調理直後に水につ けると割れたり、ひず んだりすることがあり ます。

十分温度が下がってからにしてください。

電子レンジ・乾燥の使いかた 電子レンジ(強・弱・解凍)





- ●高速オープン・コンピ調理のあとすぐに解凍・乾燥調理はしないでください。 庫内が高温のため解凍食品が急激にあたためられたり、乾燥用のプラスチック網が溶けたり思わぬ失敗となります。
- 乾燥調理をするときは、別売りの乾燥網・プラスチック網を必ず使用してください。

電子レンジ・乾燥の使いかた

電子レンジ調理のときの注意

●金串は使わないで

庫内壁面やドアー、ターン テーブルにふれて火花が飛 び故障の原因になります。



●殻つきの食品は 割れめを入れて

木の実など固い殻や皮に包まれているものは、殻を取るか割れめを入れてください。そのまま加熱すると、破裂することがあります。



●少量の食品は気をつけて

食品は

少量の食品や干し物などの乾燥したものを加熱しすぎますと、こげたり燃 えたりします。このようなときは、コップ1 杯の水を庫内に入れてください。 ●密封された食品や レトルト食品は移しかえて




- ●ビン詰めなど密封された食品は、そのまま加熱 すると破裂することがありますので、せんやふ たをとるか容器を移しかえてください。
- また、レトルト食品(アルミで包装されている 食品)の袋は、電波を反射するので加熱できません。

容器に移しかえてから加熱してください。

●食品を入れずに 作動させないで

食品を入れずに作動させますと、電波を吸収するものがないため温度が異常に上昇して故障の原因になります。



●ゆで卵は作れません

絶対に作らないでください。 急激に加熱されるため破裂し て飛び散ります。 / ~ ~



使用上の注意

●クッキングブックに記載の調理や乾燥以外には使用しない



スイッチ穴はさわらない

スイッチ穴に、細い棒やドライバーなどを入れて さわらないでください。



ヒューズが飛び使えな くなります。

●ドアーにものをはさんだまま 作動させない

ふきんや食品くずなどはさ まったまま作動させないで ください。




●開いたドアーに力を加えない

ドアーにぶらさがったり、上にのったりしないで ください。



調理用具は、この器具の付属品と指定のもの以外 は使わないでください。

●停電時には



短時間(20秒以内)の停電のとき

● 停電が回復したら、引き続き残りの調理をおこないます。

長時間(20秒以上)の停電のとき

- ペーカリーおよびタイマー予約炊飯以外でお使い のときは全て停止します。
- ●ベーカリーおよびタイマー予約炊飯でお使いのときは、残り時間表示を点滅させながら、引き続き調理をおこないます。停電の長さによっては、パンがうまくできない場合があります。

点検・手入れ 安全にお使いいただくため点検・手入れをしてください。


点 検

- 器具のまわりに燃えやすいものがありませんか。
- 排気□にものがのっていませんか。
- 電源コードが傷んでいませんか。
- 異常音がしませんか。

手入れ

庫内が、まだなまあたたかいうちにお手入れすれば、汚れが落ちやすいです。 やけどには十分注意してください。

お部屋のガス元せんを閉じてから



●庫内はそのつどふきとる

左・右側面と底面

- ぬれぶきんでふきとります。
- 汚れがひどいときは、中性 洗剤をひたしたスポンジタ ワシなどでふきとります。

後面と天井面(上面)

- 乾いた布でからぶきをします。(通常は炭化した油カスをふきとります)
- 脂の付着量が多くなって、べとべとした感じになったときは、高速オープン(300℃で30分~40分間)カラ焼きをしてください。
 この操作を怠たりますと、セルフクリーニング効果がなくなることがあります。

·セルフクリーニングとは---

特殊ホーロー仕上げで調理による脂汚れを温度が高いときに、蒸発や炭化を早める効果があり、お手入れが簡単です。

注意

洗剤やみがき粉などで洗うとセルフクリーニングホーローが目づまりして、セルフクリーニング効果がなくなることがありますのでおやめください。 また金属タワシなど硬いものでこすると傷がつきますのでおやめください。

●ドアーの内側はそのつど ふきとる

- ぬれぶきんでふきとります。
- ●汚れがひどいときは、中性 洗剤をひたしたスポンジタ ワシなどでふきとります。



● ターンテーブルや網などの 付属品はそのつど洗う

- ●ターンテーブル・網・釜な どの付属品は、中性洗剤を 溶かした水につけ、スポン ジタワシなどやわらかいも ので洗います。
- ・洗ったあとは、水洗いをし 乾いた布で十分水気をふき とってください。



◆本体の汚れはときどき ふきとる



- ぬれぶきんでふきとります。
- 汚れがひどいときは、中性 洗剤をひたしたふきんで、 汚れを落とし、ぬれぶきん で洗剤分をふきとります。



- みがき粉や金属タワシは器具 を傷つけますので使わないで ください。
- ●アルカリ性洗剤は使わないでください。

こんなときは故障ではありません

現象	理 由 と 処 置
はじめて高速オーブンを使ったら煙がでた	調理庫内は、加工のため油が塗ってあります。最初は、その油が焼けて煙がでます。初めて高速オープンをお使いになるときは、庫内の油を焼き切るため、高速オープン加熱で温度を300℃にして10分間カラ焼きをしてください。
高速オーブン使用中に停電し燃焼が止まった	器具内部の安全装置がはたらき、ガスが自動的に止まる機構になっています。 ガスもれの心配はありません。 停電が回復すれば、停電の長さによって25ページのような動作をします。
タイマーセット時間が過ぎても調理ができてなく、表示部が「日」で点滅している	調理中に長時間(20秒以上)停電したためです。 再びご使用のときは、取り消しキーを押し、最初から操作をしてくだ さい。
作動中に「カチッ」と音がする	調理温度を調節するための電磁弁(電気で開閉するガス弁)などの作動 音です。
点火時や消火後に「チリ、チリ」と音が する	メーンパーナが熱により、膨張・収縮して起こる音です。


その他、14ページもご参照ください。

24時間以上電源プラグを 抜いたままにした場合

24時間以上電源プラグを抜いておくと時計 や予約時刻、お好のみパンのメモリーはす べて消えてしまいます。

24時間以内の場合は時刻合わせがしてあれば、電源プラグを抜いても時計は動いています(表示は消えています)し、タイマー予約時刻もメモリーされています。

電源プラグを差し込むと現在時刻が表示されます。



電源プラグを差し込んだとき、 3 の 表示がでたときは、もう一度11ページ の時計のあわせかたで操作してくださ い。

故障・異常の見分けかたと処置方法

故障かな? 異常かな? と思われたら ただちに使用を中止し一度つぎのことをお調べください

こんなとき お調べ いただくこと	時計が出ない	スタートしない	点火しない	ターンテーブルが回らない	ターンテーブルに回転ムラがある	電子レンジで食品が加熱されない	庫内で火花が飛ぶ	予約時間に調理できない	パンのこねがうまくできない	パンの釜がガタガタ音がする	処 置 方 法	参照ページ
電源プラグが抜けている	0										電源プラグをコンセントへ差 し込む	
停電している	0	0									回復をまつ	27
ガス元せんの開け忘すれ			0					0			ガス元せんを開ける	
調理時間がセットされていない		0									調理時間をセットする	17~25
ターンテーブルが正しくセット されていない				0	0						ターンテーブルを正しくセッ トする	_
金属容器やアルミホイルで食品 が包まれている						0					金属容器やアルミホイルを取 り除く	7~8
庫内壁面に金属がふれている							0				金属部分にふれないように直 す	
庫内に食品カスや油がたまって いる							0				庫内の異物を取り除く	
釜が正しくセットされていない		0							0	0	釜を正しくセットする	8
釜に羽根が正しくセットされて いない									0		羽根を釜に正しくセットする	_

エラー表示の原因と処置(文字の点滅とアラームでエラーをお知らせします。)

T.	ラーま	示	原	処 置 方 法			
予約あやまり		まり	予約時刻までの時間が所要時間より短かいか、 15時間より長い。	予約時刻を設定し直して、スタートキーを押す。			
釜	な	し	釜が正しくセットされていない。	釜を正しくセットし、スタートキーを押す。			
高		温	庫内温度が40℃以上ある。	一旦、釜をはずし高温表示が消えるまでまってから釜を セットし、スタートキーを押す。			
燃		焼	ガスの元せんが閉っているなどで、ガスに点 火しなかった。	ガスの元せんを確かめてもう一度、スタートキーを押す。			

アフターサービスと保管

アフターサービスのお申込み

サービスのお申込み

- '●28ページの「故障・異常の見分けかたと処置方法」の項を見て、もう一度ご確認ください。
 - `●確認のうえ、それでも不具合な場合あるいはご不明な場合は、ご自分で修理なさらないでお買い上げの店または もよりの大阪ガスサービスショップ、もしくは大阪ガス支社にご連絡ください。

(1)品名……コンビネーションレンジ

(3)現象……(できるだけ詳しく)

(2)品番……下部とびらに貼付してあります。 (4)道順……(できるだけ詳しく)

(N)21-864(U)

大阪ガス株式会社 06

転居される場合

● ガスの種類および電源周波数が異なる地域へ転居される場合は、部品の交換や調整が必要です。転居先のガスの 種類および電源周波数を確認のうえ、大阪ガスサービスショップまたは大阪ガス支社にご相談ください。この場 合、調整・改造に要する費用は保証期間内でも有料となります。

保証と補修について

この器具には保証書がついています。

- ●保証期間中は………保証書に記載のように器具の故障について修理いたします。詳しくは保証書をご覧くださ
 - 保証書を紛失されますと、無料修理期間中であっても修理費をいただくことがありますの で、この取扱説明書とともに大切に保管してください。
- 保証期間経過後は……お買い上げの店もしくはもよりの大阪ガス支社にご相談ください。

補修用性能部品を調達したうえ修理によって機能が維持できるときは、お客様のご要望に より有料修理いたします。

補修用性能部品の最低保有期間は、製造打切後9年間です。

補修用性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

保管(長期間使用しない場合)


- ●庫内や付属品の汚れをきれいに落とし十分乾燥させてください。
- ガス元せんを閉めてください。

仕様と外形寸法

仕様

番	21-864型								
	6C	13 A	6 A	LPガス用					
消費がス量		5,300 kcal/h 0.44kg/h							
	1.25m³/h	0.51 m³/h	0.80m³/h	0.44(8/1)					
消局時使用	550								
消 同 時 使 用 電 高速 オープン カ	90								
(W) 電子レンジ	1,100								
高周波出力(W)	電子レンジ単独(強)500 電子レンジ単独(弱)200相当,同時使用200相当,乾燥90相当 								
外 形 寸 法(mm)	高さ570~620×幅598×奥行550(とびらとって類を除く)								
庫 内 有 効 寸 法(mm)	高さ185×幅314×奥行350								
クッキング皿有効寸法(mm)	(クッキング皿)290×290、(ターンテーブル)∮286								
重 量(kg)	(本体) 52 (付属品) 5								
接ガス	R ½ (15A)鉄管またはメタルホース								
続 電 気	A C100 V 60Hz								
電源コードの長さ(m)	2.7								
アース線の長さ(m)	5		•						
			角網	(2枚)					
			釜(パンケース)	(1個)					
付 属 品	丸 網		羽 根	(1個)					
	ホルダー	· · · · — /	計量カップ	(1個)					
	クッキングブッ		計量スプーン						
	アース棒	(1本)	おまかせパン操作ガイ	(ド(1枚)					

外形寸法図



本社ガスビルサービスセンター・支社所在地および電話番号

・社 ス ビ ル 悪541 大阪市中央区平野町4-1-2 ☎ 大 阪 06 (202) 2221 -ビスセンター 南 支 社 每557 大阪市西成区玉出東2-9-41 ☎ 大 阪 06 (652) 0001 北 〒590 堺市住吉橋町2-2-19 ☎ 堺 0722(38) 1131 高槻市藤の里町39 - 6 ☎ 高 槻 0726(71) 0361 →662 西宮市和上町 4 - 11 ☎西宮0798(26) 3101 → 578 東大阪市稲葉2 - 3 - 17 ☆河内 0729(62) 1131 母650 神戸市中央区相生町 5 - 13 - 10 ☎ 神 戸 078 (576) 5231 京都市中京区島東御池梅屋町358 ☎ 京 都 075(231) 8151 奈良市学園北2-4-1 m.631 和歌山市本町1-5 姫 路 市 神 屋 町 4 − 8 ☎ 姫 路 0792(85) 2221 加古川市加古川町栗津29-1 ☎ 加古川 0794(21) 1801 豊 岡市三 坂町 6 - 57 ☆豊 岡 07962(3) 2221 社 ●525 草津市追分町字荒堀680-1 ☎草 津 0775(62) 5311 根 支 社 - 〒522 彦 根 市 大 東 町 12 - 11 🏚 彦 根 0749(22) 3131 (長浜営業所 ∞526 長浜市南呉服町 3 - 4 ☎長 浜 0749(62) 7171) その他当社サービスステーション、およびサービスショップ

大阪ガス株式会社